

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemässe Verwendung

Gebrauchsbestimmung		Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemässen Gebrauch verwendet werden. Beachte dafür die technische Dokumentation.
Lokale Vorschriften		Für den sicheren Betrieb müssen die lokalen Vorschriften und Bestimmungen eingehalten werden.
Einsatzbedingungen		Das Gerät darf nur innerhalb seiner zulässigen Parameter betrieben werden. Beachte dafür die technische Dokumentation.

Installation / Inbetriebnahme

Personalanforderungen		Das Gerät darf nur von fachlich qualifiziertem Personal installiert, in Betrieben genommen und gewartet werden.
Verantwortlichkeit	HINWEIS	Der Installateur ist für die sachgerechte und sichere Installation verantwortlich. Beachte dafür die technische Dokumentation.
Betriebsbedingungen		Das Gerät darf nur in den beschriebenen Anwendungen, gemäss technischer Dokumentation, eingesetzt werden.
Spezifikationen		Das Gerät darf nur innerhalb seiner Spezifikationen, gemäss technischer Dokumentation, betrieben werden.
Verletzungsgefahr		Achtung, der Stellantrieb kann sich nach anlegen oder entfernen der Speisepannung automatisch bewegen. Damit auftretende, mögliche Gefahren sind zu vermeiden.
Parallelbetrieb	HINWEIS	Falls Parallelbetrieb der Geräte gestattet ist, muss für einen korrekten Betrieb die technische Dokumentation beachtet werden.
Schutzkleinspannung		Das Gerät muss mit Schutzkleinspannung (safety extra-low voltage - SELV) betrieben werden.
Class 2 supply	Class 2 supply	Das Gerät muss mit Schutzkleinspannung „Class 2 supply“ betrieben werden.
Spannungstrennung		Mischspannungen dürfen nicht an das selbe Kabel oder Klemmenblock angeschlossen werden. Gefährliche Spannungen und Kleinspannungen müssen getrennt geführt werden. Beachte die technische Dokumentation.
Gefährliche Spannungen		Vor dem Anschluss, Unterhaltsarbeiten oder ähnlichen Arbeiten am Gerät müssen gefährliche Spannungen ausgeschaltet werden. Beachte die technische Dokumentation.

Hinweise zu Einbau und Montage

Geschützte Installation		Das Gerät muss vor Beschädigungen geschützt installiert sein. Beachte dafür die technische Dokumentation.
Anschlusskabel		Mit dem Gerät fest verbundene Anschlusskabel dürfen nicht entfernt werden falls nicht ausdrücklich gestattet. Beachte die Dokumentation.
Gehäuse		Die Gehäusekonstruktion ist im besonderen dicht und Teil des Sicherheitskonzeptes. Nicht vorgesehene Eingriffe führen zum Verlust von Garantie und Gewährleistungen. Beachte die technische Dokumentation.

Besondere Bedingungen für den sicheren Betrieb

Folgeschäden	HINWEIS	Mögliche Gefahren im Zusammenspiel mit dem Gerät müssen beachtet und vermieden werden.
Explosionsgefährdet		Dieses Gerät erfüllt die ATEX-Richtlinie 2014/34/EU und ist für die bestimmungsgemässe Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Beachte die technische Dokumentation.

Instandhaltung / Wartung / Entsorgung

Garantie, Gewährleistung		Nicht erlaubte Betriebsweisen und Produktänderungen führen zum Verlust von Garantie und Gewährleistungen.
Änderungen am Produkt		Nicht erlaubte Reparaturen oder Änderungen am Produkt sind verboten.
Entsorgung		Das Gerät muss nach seiner Stilllegung ordentlich entsorgt werden. Die lokalen Gesetze sind zu beachten.
Batterie	HINWEIS	Falls das Gerät mit Batterien ausgestattet ist, muss bei deren Entsorgung die lokale Gesetzgebung beachtet werden.