

Belimo Cloud-Verbindungen

Ausgabe 09.2024/B



Inhaltsverzeichnis

Willkommen bei der Belimo Cloud	3
Belimo Cloud-Verbindungen	4
Permanente Verbindung über Ethernet (LAN/WLAN)	5
Permanente Verbindung über Mobilfunknetz 3G/4G/5G/LTE	7
Temporäre Verbindung – Belimo Assistant 2	8
Belimo Energy Valve TM V4 und Thermischer Energiezähler	9
Belimo Energy Valve™ V3	16
IoT-Antriebe	19



Willkommen bei der Belimo Cloud

Vorwort	Gratulation: Sie haben sich für den Einsatz der Belimo Cloud entschieden. Jetzt können Sie mit der Belimo Cloud kompatible Geräte verbinden und zentral verwalten. Nutzen Sie die neuen leistungsstarken Funktionen, um die Leistung Ihrer Belimo-Geräte nochmals zu steigern.			
Zweck dieses Dokuments	Dieses Dokument erläutert, wie Sie Cloud-fähige Belimo-Geräte mit der Belimo Cloud verbinden können. Es enthält detaillierte Informationen zu den verschiedenen Verbindungsmöglichkeiten und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verbinden unserer Geräte.			

Belimo Cloud-Verbindungen

Belimo-Produkte können auf verschiedene Arten mit der Belimo Cloud verbunden werden.



Temporäre Verbindung

Das Cloud-fähige Belimo-Gerät verbindet sich nicht direkt mit der Cloud. Ein Smartphone mit installierter Belimo Assistant 2 tauscht die Daten über NFC mit

dem Gerät aus und synchronisiert sie mit der Cloud.

Permanente Verbindung über Ethernet (LAN/WLAN)



Was Sie zum Einrichten Ihres Geräts wissen müssen

Ihre IT-Abteilung kann Ihnen alle Informationen zum Verbinden des Belimo-Geräts mit Ihrem lokalen Netzwerk (LAN) bereitstellen. Weisen Sie darauf hin, dass das Belimo-Gerät Internetzugang benötigt. Je nach Ihrer LAN-Topologie und Richtlinie erhalten Sie eventuell folgende Informationen:

- Port/Buchse zum Anschliessen des Ethernet-Kabels Ihres Geräts
- Ob die IP-Adresse statisch oder über DHCP zugewiesen wird
- Statische IP: IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-IP zum Festlegen der IP-Einstellungen in Ihrem Belimo-Gerät
- Im Fall von DNS-Einschränkungen: IP-Adresse(n) des/der internen DNS-Server(s)

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Belimo-Gerät über eine WLAN-Bridge (LAN/WLAN) mit dem Internet zu verbinden. Hierzu muss die IT-Abteilung die Anmeldedaten des WLAN-Access-Points (SSID, Passwort) bereitstellen.

Was die lokale IT-Abteilung benötigt, um Ihr Netzwerk einzurichten

- Protokoll: https over TCP
- Adressenfamilie: IPv4
- DNS-Adresse des Belimo Cloud-Servers: https://connect.g2bcc.com
- Port des Cloud-Server-Endpunkts: 443



Permanente Verbindung über Mobilfunknetz 3G/4G/5G/LTE

Verbindung zur Belimo Cloud per Mobilfunknetz (3G/4G/5G/LTE)



Benötigte Art der SIM-Karte

- Bandbreite: keine speziellen Anforderungen bekannt
- Datenvolumen: Energy Valve V4 ca. 40...45 MB/Tag
- Datenvolumen: Thermischer Energiezähler ca. 32...36 MB/Tag

Technische Änderungen vorbehalten

7

Temporäre Verbindung – Belimo Assistant 2

Verbindung zur Belimo Cloud über Smartphone und NFC (Belimo Assistant 2)



Belimo Energy Valve[™] V4 und Thermischer Energiezähler

Das Energy Valve V4 und der Thermische Energiezähler können permanent oder temporär mit der Cloud verbunden werden.

Permanente Verbindung

Einstellungen können über den lokalen Webserver oder mit Belimo Assistant 2 vorgenommen werden.

Schritt 1:

Verbinden Sie Ihren Laptop mit dem Energy Valve oder dem Thermischen Energiezähler.

Schritt 2:

Öffnen Sie den Webserver des Energy Valve. Verwenden Sie http://belimo.local oder 169.254.1.1, falls Sie DHCP ausführen, oder 192.168.0.10, falls Sie eine statische IP-Adresse nutzen.

Schritt 3:

Klicken Sie durch den Start-up-Assistenten, bis Sie zum Schritt «Cloud» gelangen. Sie finden den Start-up-Assistenten unter Einstellungen im Untermenü Applikation.

BELIMO	Energy Valve (22144-40012-022-182) Device Location							
te aktualisiert bersicht	Belimo Er Vnom	nergy Valve 2499.984 l/h	3/4" DN 2 Pnom	20 150 kW	Übersteuerung Keine	0	keine	×
aten								
tatus instellungen	Startup-Ass	sistent	Inbetriebnah	nme-Protokoll				
Applikation	Konfigurati	on importieren	Konfiguratio	on exportieren				
Anlageninformation								
Datum & Uhrzeit								
Nutzerverwaltung	Konfigura	tion						
BACnet/MP/Modbus	Einheiten				Regeleinstellunger	ı		
IP	Temperatur		°C	\checkmark	Regelbetrieb		Durchflussregelung	\sim
Cloud	Durchfluss		l/h	✓	Sollwer-Quelle		Bus	\sim
Wartung	Leistung		kW	\checkmark				
Configuration	Energie		kWh	✓	Sensoreingangsmodus		keine	\sim

Webserver

Technische Änderungen vorbehalten

9

Akzeptieren Sie die AGB und geben Sie Ihre BelimoID (E-Mail-Adresse oder Benutzergruppe-ID) für Ihr Belimo Cloud-Konto an. Beenden Sie den Start-up-Assistenten. Falls Sie kein Belimo Cloud-Konto besitzen, verwenden Sie den Link https://cloud.belimo.com, um Ihr persönliches Belimo Cloud-Konto einzurichten.

Schritt 4:

Konfigurieren Sie die IP-Einstellungen gemäss den lokalen IT-Spezifikationen.

Schritt 5:

Verbinden Sie das Gerät und Ihren Laptop mit dem lokalen Netzwerk.



Schritt 6:

Vergewissern Sie sich unter «Einstellungen\Cloud», dass das Gerät eine Verbindung zur Belimo Cloud herstellen konnte.

Schritt 7: Melden Sie sich unter <u>https://cloud.belimo.com</u> an.



Schritt 8:

Überprüfen Sie die Seriennummer des Geräts unter «Geräteübertragung Eingehend» und akzeptieren Sie den eingehenden Belimo-Transfer. Das Belimo Cloud-Gerät ist nun auf Ihrer Geräteliste. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Produktdokumentation.

Belimo Assistant 2

Schritt 1:

Installieren Sie die Belimo Assistant 2 auf Ihrem Smartphone¹⁾. Die App ist im Google Play Store und Apple Store zum Download erhältlich.



Schritt 2:

Lesen Sie die Daten des Energy Valves oder des Thermischen Energiezählers aus.

Schritt 3:

Nehmen Sie im "Home" Register unter Arbeitsabläufe "Cloud Dienste" die "Geschäftsbedienungen" an und aktivieren Sie die Cloud-Dienste.

¹⁾ Auch auf einem Tablet oder PC (Windows) möglich, siehe <u>Belimo Assistant 2</u> für weitere Informationen.

Schritt 4:

Wählen Sie im Register «Erweiterte Operationen» «Digitalen Eigentümer verwalten» aus und melden sich im Cloud-Konto an. Konfigurationen in den nächsten Schritten werden auf die Cloud synchronisiert.

Schritt 5:

Nehmen Sie im Konfigurations-Menü die nötigen Einstellungen vor. Im stromlosen Zustand sind die Einstellungsmöglichkeiten eingeschränkt.

Hinweis:

Im Register «Erweiterte Operationen» kann ein Inbetriebnahmebericht erstellt werden.







Home



Einstellungen

Schritt 6:

Schreiben Sie die Änderungen auf das Gerät zurück.



Schritt 7: Melden Sie sich unter <u>https://cloud.belimo.com</u> an.



Schritt 8:

Überprüfen Sie die Seriennummer des Geräts unter «Geräteübertragung\Eingehend», und akzeptieren Sie den eingehenden Belimo-Transfer. Das Belimo Cloud-Gerät ist nun auf Ihrer Geräteliste. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Produktdokumentation.

Belimo Energy Valve[™] V3

So verbinden Sie Ihr Belimo Energy Valve[™] mit Ihrem Cloud-Konto Schritt 1: Verbinden Sie Ihren Laptop mit dem Energy Valve.



Schritt 2:

Öffnen Sie den Webserver des Energy Valves. Verwenden Sie http://belimo.local:8080 (falls Sie DHCP ausführen) oder 192.168.0.10:8080, falls Sie eine statische IP-Adresse nutzen.

Schritt 3:

Klicken Sie durch den Start-up-Assistenten, bis Sie zum Schritt «Cloud» gelangen. Akzeptieren Sie die AGB und geben Sie Ihre BelimoID (E-Mail-Adresse oder Benutzergruppe-ID) für Ihr Belimo Cloud-Konto ein. Beenden Sie den Startup-Assistenten. Falls Sie kein Belimo Cloud-Konto besitzen, verwenden Sie den Link <u>https://cloud.belimo.com</u>, um Ihr persönliches Belimo Cloud-Konto einzurichten. Schritt 4:

Konfigurieren Sie die IP-Einstellungen gemäss den lokalen IT-Spezifikationen.

Schritt 5: Verbinden Sie das Energy Valve und Ihren Laptop mit dem lokalen Netzwerk.



Schritt 6:

Vergewissern Sie sich unter «Einstellungen\Cloud», dass das Energy Valve eine Verbindung zur Belimo Cloud herstellen konnte.

Schritt 7: Melden Sie sich unter <u>https://cloud.belimo.com</u> an.



Schritt 8:

Überprüfen Sie die Seriennummer des Geräts unter «Geräteübertragung Lingehend», und akzeptieren Sie den eingehenden Belimo-Transfer. Das Belimo Cloud-Gerät ist nun auf Ihrer Geräteliste. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Produktdokumentation.

IoT-Antriebe

IoT-Antrieb mit Konto verknüpfen

Schritt 1: Verbinden Sie Ihren Laptop mit dem IoT-Antrieb.



Schritt 2:

Öffnen Sie den Webserver des IoT-Antriebs. Verwenden Sie den Link http://belimo.local:8080 (falls Sie DHCP ausführen) oder 192.168.0.10:8080, falls Sie eine statische IP-Adresse nutzen.

Schritt 3:

Klicken Sie durch den Start-up-Assistenten, bis Sie zum Schritt «Cloud» gelangen. Akzeptieren Sie die AGB und geben Sie Ihre BelimoID (E-Mail-Adresse oder Benutzergruppe-ID) für Ihr Belimo Cloud-Konto ein. Beenden Sie den Start-up-Assistenten. Falls Sie kein Belimo Cloud-Konto besitzen, verwenden Sie den Link https://cloud.belimo.com, um Ihr persönliches Belimo Cloud-Konto einzurichten.



Schritt 4:

Konfigurieren Sie die IP-Einstellungen gemäss den lokalen IT-Spezifikationen.

Schritt 5:

Verbinden Sie den IoT-Antrieb und Ihren Laptop mit dem lokalen Netzwerk.



Schritt 6:

Vergewissern Sie sich unter «Einstellungen\Cloud», dass der IoT-Antrieb in der Lage war, eine Verbindung zur Belimo Cloud herzustellen.

Schritt 7: Melden Sie sich unter <u>https://cloud.belimo.com</u> an.



Schritt 8:

Überprüfen Sie die Seriennummer des Geräts unter «Geräteübertragung\Eingehend». Das Belimo Cloud-Gerät ist nun auf Ihrer Geräteliste.

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdokumenten oder unter <u>www.belimo.com</u>.

Alles inklusive.

Belimo ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft.

Stets den Kundenmehrwert im Fokus, liefern wir mehr als nur Produkte. Bei uns erhalten Sie das komplette Sortiment von Antriebs- und Sensorlösungen zur Regelung und Steuerung von HLK-Systemen aus einer Hand. Dabei setzen wir auf geprüfte Schweizer Qualität mit fünf Jahren Garantie. Unsere Vertretungen in weltweit über 80 Ländern gewährleisten zudem kurze Lieferzeiten und einen umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer. Bei Belimo ist in der Tat alles inklusive.

Die «kleinen» Belimo-Produkte üben einen grossen Einfluss auf Komfort, Energieeffizienz, Sicherheit, Installation und Instandhaltung aus.

Kurzum: Small devices, big impact.





