

# 热能表22PEM-1U.. / 能量阀 EV..R2+MID MID 2014/32/EU EN 1434

2022-06/C 版





2 热能表 22PEM-1U../能量阀 EV..R2+MID



# 目录

说明	
概述	4
法律公告	6
安装说明	7
 供电	11
操作控制与指示	12
说明	13
接线分配	
模拟输出连接	
BACnet, Modbus, MP-Bus连接	14
传感器接线 M Dura 体拉	15
M-BUS连接	
热能表激活	
显示图标	16
激活注意事项	17
激活步骤	18
显示回路	
用户回路	22
诊断回路	24
错误代码	26
出厂封条	28
系统安全封条	29
妥善粘贴安全封条	30
传感器模块更换	31
传感器模块备件	34
可选配件	35



# 说明

$\pm nT$	1	٠
积失	٦7	1
1190	ドリ	_

使用与功能	热能表用于记录闭式制热系统、制冷系统或制热/制冷系统中的热能。				
认证	在欧洲热能表符合EN1434的要求,并根据欧洲测量仪器指令(MID) 2014/32/ EU (MI-004)进行型式认证。在中国热能表根据JJG225-2001规程,取得计量 器具型式批准证书(CPA证书)。热能表被作为热能表获得认证,并没进行冷量 表认证。因此,在某些地区,根据当地法规,热能表不允许用作冷量表。在这 些国家,在合法交易中使用热能表作为冷量表是不合法的。但可以随时将热能 表用作"内部使用"的冷量表。				
交货范围	<ul> <li>- 热能表</li> <li>- 两条连续编号(一次)</li> <li>- 绝缘外壳</li> <li>- 硅胶套圈</li> <li>- 安装指南</li> </ul>	生) 的安全封約	条,带有大约40c	m的接线	
水质要求	只有当水质满足AGF\ 量的稳定性。	W建议的FW-	-510和VDI 203	35的条件时,	才能保证热能表测
热能表安装	在调试和安装热能表 错误。	之前,应仔约	细研究操作手 <del>f</del>	册,以防止安	装调试过程中出现
本操作手册适用于以下热能表 (包含带热能表的EV: EVR2+MID)	—————————————————————————————————————	DN	DN (")	G (")	额定流量 qp (m³/h)
	22PEM-1UC	15	1/2	3/4	1.5

22PEM-1UD

22PEM-1UE

22PEM-1UF

22PEM-1UG

22PEM-1UH

热能表结构



热能表由一个传感器模块和一个逻辑模块组成。传感器模块包含温度传感器、测量单元和计算器单元;而逻辑模块为热能表供电,并提供通讯总线和NFC通 信接口。传感器模块可作为备件提供,以便根据某些国家/地区的法规要求定 期更换和(或)重新校准。

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

1

1 1/4

 $1 \frac{1}{2}$ 

2

2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>

2.5

3.5

б

10

15

20

25

32

40

50

搏力谋小助手 APP



NFC 连接







为了成功调试热能表,必须使用搏力谋小助手APP进行系统特定参数设置。智能手机通过NFC(近场通信)与热能表进行通讯。在此过程中所做的设置最终会显示在热能表的显示屏上以供检查(具体可参见"热能表激活"章节)。

热能表上的NFC标志表明该设备可以使用搏力谋小助手APP操作。

#### 要求:

- 带NFC或蓝牙功能的智能手机
- 搏力谋小助手APP (搏力谋官网、百度手机助手与苹果应用商店)

**NFC:** 将带有NFC功能的智能手机放置在热能表上,使智能手机与热能表相互通信。

蓝牙:通过蓝牙NFC转换器ZIP-BT-NFC将支持蓝牙的智能手机连接到热能表。

技术参数和操作手册可在ZIP-BT-NFC数据表中找到。



搏力谋云中有每个热能表的校准证书。如果需要,可以通过搏力谋小助手APP 或搏力谋云下载。

为了使热能表能够通过总线成功通讯,必须为热能表分配物理地址;使用搏力 谋小助手APP可将地址编写进设备。

校准证书

选择物理地址

## 法律公告

6

授权	热能表以完好状况出厂。所有安装工作只能由经过专业培训和授权的人员进 行。
MID与CPA封印要求	不得更换、损坏或拆除热能表的出厂封条——否则设备的保障和认证一致性无 法保证。
冷量测量应用	热能表可选择显示累计制热量和累计制冷量。进行此操作时,必须遵守有关冷量测量的国家法规。在某些地区,根据当地法规,热能表不允许用作冷量表。 在这些国家,在合法交易中使用热能表作为冷量表是不合规的。但可以随时将 热能表用作"内部使用"的冷量表。

数据保护 使用此设备时请考虑数据安全和数据隐私原则。这尤其适用于住宅建筑中使用 的设备。为此,需要在配置设备时更改远程访问(web server)的初始密码。此 外,应该限制对设备的物理访问,以便只有授权人员才能访问设备。或者,该 设备提供通过NFC接口永久禁止访问的选项。

## 安装注意事项

### 安装位置

- a)建议安装位置
- b) 由于有积聚空气的风险而禁止的安装位置
- c) 闭式系统内可接受的安装位置
- d) 禁止直接安装在阀门下游
  - 除非是无收缩段的隔离球阀且100%全开
- e) 禁止安装在水泵的吸入侧f) 热能表不能倒置安装
- ) 然能夜个能倒直女表
- g) 允许朝上到水平安装, 但禁止朝下安装

入口管段

h) 为了达到规定的测量精度,需在热能表入口端安装尺寸必须保证至少5xDN 的直管段(见下图)。



流向 必须遵守逻辑模块和流量测量管上箭头所示的流向,否则会导致流量测量错误。
 避免气蚀 为了避免气蚀,在qs(最大流量)和温度不超过90°C的情况下,热能表出口处的系统压力必须至少达到1 bar。在120°C的温度下,热能表出口处的系统压力必须至少为2.5 bar。

对于全新安装,首选直接安装温度传感器T1。如果使用热传导的套管时必须遵 守国家规定。



温度传感器™的连接电缆不应沿热水管敷设或缠绕在热水管周围;因为在二线 制接线中,导线电阻受温度变化会影响温度传感器的测量结果。

温度传感器**T1**的安装

如有修改,恕不另行通知

8

安装在回水管路(默认)

#### 分配和设置

必须使用搏力谋小助手APP告知热能表它 位于回水管路中(请参阅"热能表激活"章 节)。



图1为规范安装的示意图。热能表位于末端用户设备的回水管路中。内置的温度传感器T2测量回水温度。外部温度传感器T1通过传感器上端的M10x1黄铜螺纹接头安装在供水管路的测温球阀上,在安装过程中,传感器感温部件需保持清洁,安装正确、密封完好。传感器的黄铜螺纹接头需要用开口扳手稍微拧紧(6...10 Nm)。

完成安装检查后,安装在测温球阀上的温度传感器T1需安上安全封条。安全封 条已包含在交货范围内。

安装热能表时,必须考虑流向。流量计(两侧)和逻辑模块上都有箭头指示流向。热能表安装在两个隔离球阀之间。安装完毕后,隔离球阀与流量计将安装安全封条(防止篡改)。安全封条包含在交货范围内。温度传感器T1和T2与热能表永久连接。不得改变电缆长度。一旦更换传感器模块,则温度传感器T1和T2 也将更换。



安装在供水管路(可选)

分配和设置

必须使用搏力谋小助手APP告知热能表它 位于供水管路中(请参阅"热能表激活"章 节)。



图2为规范安装的示意图。热能表位于末端用户设备的供水管路中。内置的温度传感器T2测量供水温度。外部温度传感器T1通过传感器上端的M10x1黄铜螺纹接头安装在回水管路的测温球阀上,在安装过程中,传感器感温部件需保持清洁,安装正确、密封完好。传感器的黄铜螺纹接头需要用开口扳手稍微拧紧(6...10 Nm)。

完成安装检查后,安装在测温球阀上的温度传感器T1需安上安全封条。安全封 条已包含在交货范围内。

安装热能表时,必须考虑流向。流量计(两侧)和逻辑模块上都有箭头指示流向。热能表安装在两个隔离球阀之间。安装完毕后,隔离球阀与流量计将安装安全封条(防止篡改)。安全封条包含在交货范围内。温度传感器T1和T2与热能表永久连接。不得改变电缆长度。一旦更换传感器模块,则温度传感器T1和T2 也将更换。



# 供电

AC/DC 24 V供电	热能表的电源电压为AC/DC 24 V。	
PoE供电	另外,也可以通过以太网插口进行PoE供电(Power over Ethernet IEEE802.3af 标准)。无论是否通过以太网进行通信,都可以通过搏力谋小助手APP激活PoE 电源DC 24 V,为外部有源传感器供电(另请参阅"接线图"章节)。	
	如果通过PoE向热能表供电,则可通过线缆1+2处使用DC 24 V(最大8 W)为 外部设备(比如执行器或有源传感器)供电。 注意:只有当外部设备连接到导线1+2或导线1+2绝缘时,才可以启用PoE!	
电池运行	热能表配有一个不可充电电池,以解决总共14个月内可能出现的电压中断问题。 题。 当热能表激活时,电池被激活,并确保在暂时电压中断的情况下热能继续被可 靠地记录。当热能表使用电池工作时,只能通过显示器读取数值。热能表的安	

装方式不得导致有意的电压中断。

操作控制与指示

LED 显示状态

LED	状态	
常亮	设备启动	
闪烁	运行中	
关	无电源电压	



传感器模块铭牌 带有**MID**相关数据 (示例 DN 15)



# 接线

### 注意



- 通过安全绝缘的变压器供电!
- BACnet MS/TP和Modbus RTU的接线应符合RS485适用规范。
- Modbus/BACnet: 供电和通讯并没有电位隔离。设备接地需另接。
- 传感器连接:热能表可选接一个额外的传感器,可以是无源电阻传感器 (Pt1000, Ni1000或NTC)或者是有源传感器(带DC 0...10 V输出信号)或开关 触点。因此,传感器的模拟信号可以很容易地通过热能表数字化,并传输到 相应的总线系统。
- 模拟输出:热能表上有模拟输出。可以选择DC 0...10 V, DC 0.5...10 V或DC
   2...10 V。例如,流量或温度传感器T1/T2的温度可以作为模拟量输出。
- IP防护:只有当以太网接口插座用盖帽保护或连接的以太网电缆用密封硅胶 套圈保护时,才能保证IP保护。

固定硅胶套圈的卡箍必须拧紧至0.3 Nm的扭矩。

 等电位连接:如果尚未通过管道进行等电位连接,则必须将热能表的过流部 分进行等电位连接。

## 接线分配



#### **连接** RJ45

- PoE
- BACnet IP
- Modbus TCP
- TCP/IP
- Belimo Cloud
- Web server

注意: 与搏力谋云的连接是永久可用的。激活 可通过web server或搏力谋小助手APP进行。

## 模拟输出连接



### BACnet, Modbus, MP-Bus连接

### BACnet IP 或 Modbus TCP



PoE,采用BACnet IP 或 Modbus TCP 带模拟输出



BACnet MS/TP 或 Modbus RTU (菊花链)





BACnet MS/TP 或 Modbus RTU



#### PoE, 采用 BACnet IP 或 Modbus TCP



#### BACnet MS/TP 或 Modbus RTU 带模拟输出









MP-Bus,两线连接,本地供电



## 传感器连接(可选)





与有源传感器连接



## 通过 M-Bus 转换器 G-22PEM-A01与M-Bus连接

通过 M-Bus 转换器与M-Bus连接



#### M-Bus 并接 Modbus RTU 或 BACnet MSTP



M-Bus 并接 Modbus TCP 或 BACnet IP



M-Bus 并接 Modbus TCP 或 BACnet IP 带 PoE



# 热能表激活

## 显示图标

图标	代表意思
X X X	显示流量
€	热能表安装在供水管路
C⊾-	热能表安装在回水管路
0	热能表已激活
	热能表未激活
举	显示制冷量
A	出现错误 注意: 可以在诊断界面中查询详细信息
LOG	诊断界面启动
	检测模式启动

### 激活注意事项





要成功调试热能表,必须使用搏力谋小助手APP设置系统特定参数。智能手机 通过NFC(近场通信)与热能表进行通讯。然后,所做的设置将显示在热能表的 显示屏上进行验证,并必须按下设备上的按钮进行确认,从而激活。一旦激 活,热能表将开始累积测量的能量。正确设置热能表是它能正常工作的先决条 件。

参数可以设置一次,激活后不能更改。

重要提示:

- 激活只能设置一次且是不可逆的,即激活过程中务必保持专注。如果激活不 正确,设备将测量不正确,必须拆除并更换,费用由用户自行承担。
- 调试人员有义务检查所有相关参数。
- 激活需要Belimo Cloud帐户。可以在www.cloud.belimo.com上注册Belimo Cloud帐户。此外,还需要完成在线学习模块获得凭证。您可以登录专门网站www.belimo.ch/tem-activation找到在线学习模块。

下一章介绍如何使用搏力谋小助手APP激活热能表。

关于使用智能手机蓝牙的说明

支持蓝牙功能的智能手机可以通过"蓝牙-NFC转换器"ZIP-BT-NFC连接到 热能表(参见"概述"中的"NFC连接"章节)。

## 激活步骤

第1步 24 V ⊥ ~ 将热能表与 AC/DC 24 V或PoE连接(以太网 供电)。 | 1 3 67 2 | 5 C  $\supset$ AC/DC 24 V **C**<sub>1</sub> **C**<sub>2</sub> 第**2**步 通过NFC扫描热能表并读取数据。可以通 过概览页面启动激活过程。 初始情况:

- 状态正常

- 热能表未激活



第**3**步 - 用搏力谋ID登录。

第**4**步

根据系统设计选择应用类型。

- a) 制热
- b) 制冷
- c) 制热和制冷





热能表未被认证作为冷量表(制冷应用)。 因此,在合法贸易中使用热能表作为冷量 表(制冷应用)是不受法律支持的。可在公 司内部用作冷量表(制冷应用)。

### 第**5**步 为相应的应用类型选择参数。



- 选择安装在回水管路 (R) 还是供水管 路 (S)
- 必须选择系统单位(SI =国际标准单位, US =美国标准单位)
- 选择安装在回水管路(R)还是供水管路(S)- 必须选择系统单位
- (SI =国际标准单位, US =美国标准单位)
- 高级设置: 含可以设置临界温度的选项(threshold temp.)。

关于临界温度的注释:临界温度是决定盘管制冷/制热自动切换的温度。出厂设置为20°C。仅当为制冷应用选择了非常高的供水温度时,才需要更改该值。可参考关于如何设置临界温度的国家法规。根据标准EN 1434,在制冷模式下,临界温度应高于最高供水温度3°C,在制热模式下临界温度应低于最低供水温度3°C。

第**6**步 通过NFC将数值传输到热能表。



### 第**7**步

第5步中选择的参数现在可以在智能手机上看到。同时,在热 能表显示屏上启动"调试循环回路"。显示视图会按升序自 动更改,间隔时间为2.5秒。显示完最后一个显示视图后,会 切换回第一个视图。**调试人员有义务检查所有相关参数。**如 果所有参数均正确,则必须在5分钟内按下热能表上的显示按 钮(>2秒)来确认这些参数。注意:如果未按下该按钮,应 用程序将显示消息"未写入值"。在这种情况下,必须重新 启动激活。超时5分钟后,"调试循环回路"终止,调试过程 中止。

> 制冷 制热 / 制冷

> > 5分钟内

制热

5分钟内 循环回路



#### 第**8**步

通过NFC扫描热能表:

- 信息显示: Meter activation was successful (即热能表激活成功)



调试协议

为避免安装错误,建议在重新安装或更换热能表时进行安装和调试验证。包含 所有测量点数据、仪表数据、安装情况和运行条件的文件可用于可靠地验证热 能表是否安装正确且功能正常。这样,后续服务费结算的合法性可以得到进一 步证实,租户的异议为无效的。热能表的调试协议基于德国物理技术协会 (PTB)的技术指南K9。一旦热能表经过调试,调试报告被保存在设备所有者的 搏力谋云帐户上。

## 显示回路

### 用户回路

短按 (<2 s) 显示按钮,激活深色LCD显示屏,启动"用户回路"。显示视图1可能会有延时。在此期间,将显示"Hold on"。短按显示按钮可升序更改显示视图。显示完最后一个显示视图后,会切换回第一个视图。

"用户回路"在超时30秒后退出。每次按下显示按钮时,都 会重新启动计时。超时会退出显示界面。



### "用户回路"显示内容描述

如果有错误消息,将显示相关警示。错误以升序显示 (... = 错 误代码00...99)。在用户界面的其他显示视图1...11中,将出现 一个三角形警告图标。如果没有错误,则不会显示此图标。



1	Accumulated heat quantity 累积热量	
2	Accumulated cooling quantity 累积冷量	显示当前累积冷量。如果存在永久性错误(错误代码116),则显示最后永久存储的累积 冷量。 此显示不适用于纯制热应用。
3	Accumulated volume 累积流量	显示当前累积流量。如果存在永久性错误(错误代码116),将显示最后永久存储的累积 流量。
4	Current volumetric flow 当前流量	显示当前流量。
5	Current temperature of external temperature sensor T1 外部温度传感器T1的当前温度	显示外部温度传感器的当前温度。
6	Current temperature of the temperature sensor T2 integrated in the thermal energy meter 热能表内置温度传感器T2的当前温度	显示集成在热能表上的温度传感器的当前温度。
7	Temperature difference 温差	显示供回水温度的温差。
8	Threshold temperature 临界温度	显示临界温度,也就是盘管制热与制冷之间的自动切换温度。
9	Date 日期	显示当前日期,格式为 DD.MM.YYYY
10	CRC type-specific parameter CRC特定类型参数	出于显示目的,两个显示视图间隔一秒交替显示。 CRC代码用于示意出厂设置未更改。
1	CRC program code CRC程序代码	出于显示目的,两个显示视图间隔一秒交替显示。 CRC代码用于示意程序代码未更改。
12	Software version 软件版本	出于显示目的,两个显示视图间隔一秒交替显示。
13	LCD test LCD测试	LCD显示屏正在测试中。在一秒时间间隔中,将显示所有字符,然后再次隐去。在此过程中,您可以检查显示屏上是否显示了所有字符和符号。

为了节省电池电量,当电池电压达到临界值时,LCD显示屏将 停用,在这种情况下,会出现右侧显示界面。尽管如此,测 量操作仍可继续。要重新激活显示,必须为热能表提供外部 电压。

ъЯссегу

## 诊断回路

长按显示按钮(>2秒)从"用户界面"切换到"诊断界面",并有图标 1 显示。可以通过长按显示按钮(>2秒)在" 用户界面"与"诊断界面"间来回切换。短按显示按钮可升 序更改显示界面。到达界面最后一条内容后,将再次显示第 一条内容。"诊断界面"在超时30秒后退出。每次按下显示 按钮时,都会重新启动计时。超时会退出显示界面。



"诊断回路"显示内容描述

如果没有需要解决的信息,将显示如下界面:

1	Error number ( = error code 0099) 错误号码( = 错误代码 0099)	显示错误编号最小的错误(永久性错误的错误编号相对较小)。
2	Date 日期	显示最后一次永久存储的计数器读数的日期。
3	Accumulated heat quantity 累积热量	显示最后一次永久存储的累积热量。
4	Accumulated cooling quantity 累积冷量	显示最后一次永久存储的累积冷量。仅在有冷量激活的时候显示。
5	Accumulated volume 累积流量	显示最后一次永久存储的累积流量。
6		其他错误显示其他错误代码。

# 错误代码

永久性错误

错误代码	
Err 01	
Err 02	
Err 03	
Err 04	
Err 05	
Err 06	
Err 07	
Err 08	
Err 09	
Err 10	
Err 11	
Err 12	
Err 13	
Err 14	
Err 15	
Err 16	

### 临时性错误

错误代码	代表意思
Err 17	
Err 18	超声波传感器检测中断(系统中有气泡或与超声波传感器的连接中断)
Err 19	
Err 20	
Err 21	
Err 22	
Err 23	
Err 24	温度传感器T1(外部温度传感器)或温度传感器T2(集成在传感器模块中的温度传感器)的原始电阻测量值无效,传感器已损坏
Err 25	
Err 26	
Err 27	
Err 28	
Err 29	
Err 30	
Err 31	
Err 32	 无效流量

# 密封与铅封

## 工厂出厂封条

以下封条在工厂出厂时已贴上。

封条 1 封条 (1) 可查看到内部温度传感器T2是否被篡改。

封条 2 封条 (2) 可查看到传感器模块(计算单元)是否被篡改。

封条 **3** 

封条(3)可查看到逻辑模块是否被篡改。

注意:

如果传感器模块作为备件购买,则包括封条(3)。更换传感器模块的授权人员必须重新贴上封条(3)。



不得更换、损坏或拆除热能表的工厂封条 (1)和封条(2),否则设备的保证和认证一 致性无效。



## 系统安全封条

安装和调试热能表后,必须由授权人员为其安装安全封条(安全封条在包装盒内),并且必须检查安装的封条,以确保其完好无损。

### 安全封条 **4**

安全封条(4)可查看到外部温度测量点是否被篡改(测温球阀的封条)。

#### 安全封条 5

安全封条(5)可查看到热能表的测量段是否被篡改(隔离球阀与流量计之间的封条)。



## 正确安装安全封条

安全封条4

- a) 将密封线穿过温度传感器T1和测温球阀
   的安装孔中
- b) 顺时针转动安全密封件手柄,直到密封 件与表面齐平并固定





1234567

9

安全封条 **5** 隔离球阀与流量计间的封条





- d) 前后移动安全封条的手柄, 直到其脱落
- e) 安全封条的手柄脱落,安全封条固定完成
- f) 丢弃安全封条的手柄



g) 将安全封条(4)和(5)的连续且唯一的7位 数字编号记录在调试报告中



# 传感器模块更换

热能表的逻辑模块

热能表通过逻辑模块提供电压。逻辑模块上还提供总线和NFC通信接口。如果 传感器模块与逻辑模块断开并进行更换,则连接电缆可以保持与逻辑模块和系 统的连接。



热能表的传感器模块

温度传感器T2集成在传感器模块上,外部温度传感器T1通过电缆与传感器模块 连接。如果更换传感器模块,就必须更换温度传感器T1和T2。传感器模块还包 含计算单元和超声波流量计。



在特定国家或地区,有规定要求传感器模 块必须定期更换进行重新校准,因此传感 器模块可作为配件提供。 必须遵守当地相关的法规。在当地重新校 准期满后,热能表的使用不再满足法律需 求。



分离逻辑模块与传感器模块

- a) 拆下安全封条并关闭测温球阀和隔离球阀
- b) 拆除封条(3)
- c) 旋开逻辑模块的螺钉
- d) 分离逻辑模块和传感器模块
- e) 松开温度传感器T1的黄铜螺钉连接并拔出传感器
- f) 松开传感器模块上的螺钉连接并拆下传感器模块



### 连接逻辑模块和传感器模块

- a) 在热能表和隔离球阀的连接处放置密封圈(a)
- b)用开口扳手夹住热能表的流量计部分,顺时针拧紧活接螺母(b)。注意!拧紧活 接螺母时,应根据热能表的规格,选用合适的开口扳手,且正确安装,扳手不要 紧贴热能表的塑料外壳。
- c) 将温度传感器T1插入测温球阀,检查密封垫片是否完好,并拧紧黄铜螺纹接头 (6...10 Nm)
- d) 将逻辑模块连接到传感器模块上
- e) 以1.8 Nm的扭矩拧紧逻辑模块的螺钉
- f) 贴上封条(3)
- g) 打开测温球阀和隔离球阀
- h) 安装安全封条
- i) 激活热能表



# 传感器模块备件

搏力谋产品型号	DN	<b>DN</b> (")	<b>G</b> (")
R-22PEM-0UC	15	1/2	3/4
R-22PEM-0UD	20	3/4	1
R-22PEM-0UE	25	1	1 1/4
R-22PEM-0UF	32	1 1/4	1 1/2
R-22PEM-0UG	40	1 1/2	2
R-22PEM-0UH	50	2	2 1/2

包含:

 传感器模块,带内置温度传感器T2以及 外置传感器T1



2 根安全封条,连续编号(一次性),并
 附约 40 cm的密封线

- 1个封条(封条3)





配件

可选带或不带适配器的MID 配件组件包括:

- 2个带内螺纹和活接头螺母的隔离球阀(安装热能表)
- 1个测温球阀,可以用传感器连接件密封(传感器直接插入式安装)

注:具体选型请以实际需求为准,更多配件型号请联系我司销售人员进行询问。

MID 附件组合,不带转换管



内螺纹 **1** 内螺纹 **2** (IG1) (IG2) 热能表 (DN) 隔离球阀 隔离球阀 搏力谋产品型号 (Rp) (G) 15 <sup>1</sup>/2" 3/4" EXT-EF-15A 3/4" 1" EXT-EF-20A 20 25 1" 1 <sup>1</sup>/4" EXT-EF-25A 1 1/4" 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 32 EXT-EF-32A 40 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 2" EXT-EF-40A 2" 50 2 1/2" EXT-EF-50A

MID 附件组合,带转换管



	内螺纹 1 (IG1)	内螺纹 2 (IG2)	转换管 (AG)		
热能表 (DN)	隔离球阀 (Rp)	隔离球阀 (G)	外螺纹 <b>(G)</b>	转换管长度 <b>(mm)</b>	搏力谋产品型号
15	1/2"	3/4"	3/4"	110	EXT-EF-15B
20	3/4"	1"	1"	130	EXT-EF-20B
25	1"	1 1/4"	1 <sup>1</sup> /4"	135	EXT-EF-25B
32	1 <sup>1</sup> /4"	1 <sup>1</sup> /2"	1 <sup>1</sup> /2"	140	EXT-EF-32B
40	1 <sup>1</sup> /2"	2"	2"	145	EXT-EF-40B
50	2"	2 1/2"	2 1/2"	145	EXT-EF-50B

	搏力谋产品型号	适用于 DN
保温外壳		
	A-22PEM-A01	15, 20, 25
用于热能表的隔热	A-22PEM-A02	32, 40, 50
转动封条		
2件,带连续编号(一次性),并附封条线	A-22PEM-A03	
带夹钳的硅胶环	A-22PEM-A04	_
M-Bus 转换器	G-22PEM-A01	_
蓝牙-NFC 转换器	ZIP-BT-NFC	



#### **Belimo Regional Head Offices**

- EU BELIMO Automation AG Brunnenbachstrasse 1 8340 Hinwil, Switzerland Tel: +41 43 843 61 11 Fax: +41 43 843 62 68 E-mail: info@belimo.ch
- AP Belimo Asia Pacific Ltd. Room 1601-8, 16/F New Commerce Centre 19 On Sum Street, Shatin, N.T., Hong Kong Tel: +852 2687 1716 Fax: +852 2687 1795 E-mail: info.asiapacific@belimo.ch
- US BELIMO Aircontrols (USA), Inc. 33 Turner Road Danbury, CT 06810, USA Tel: +800 543-9038 / 203 791-9915 Fax: +800 228-8283 / 203 791-9919 E-mail: customerservice@us.belimo.com

#### 搏力谋中国区总部

搏力谋自控设备(上海)有限公司
上海市闵行区北横沙河路450号
电话: +86 21 53 299 299
传真: +86 21 53 299 298
邮箱: info.China@belimo.ch

#### 搏力谋中国区其他分支机构

- 北京 北京市朝阳区东四环中路41号 嘉泰国际大厦A座1928号 电话:+86 10 6462 1382
- 青岛 青岛市市南区延安三路234号 海航万邦中心1号楼48层10单元 电话: +86 532 8878 1609
- 西安 西安市未央区凤城八路 西北国金中心B座1603单元 电话:+86 29 8611 7960
- 南京 南京市鼓楼区清凉门大街39号 中海大厦13层03单元 电话:+86 25 5880 8942
- 杭州 杭州市上城区越秀维多利商务中心 1幢1304单元 电话: +86 571 8708 3897
- 苏州 苏州市苏州工业园区苏州大道西119号 苏悦商贸广场南楼1602单元 电话:+86 512 6667 8398
- 厦门 厦门市思明区吕岭路1739号 万科创想中心B座910单元 电话:+86 592 5927 505

- 广州 广州市越秀区中山三路33号 中华国际中心B塔4101号 电话:+86 20 3435 1860
- 深圳 深圳市福田区福中三路1006号 诺德金融中心主楼11层D单元 电话: +86 755 8671 8063
- 武汉 武汉市武昌区积玉桥临江大道96号 万达中心写字楼22楼07单元 电话: +86 27 8877 9876
- 成都 成都市锦江区东御街18号 百扬大厦1602单元 电话: +86 28 8311 1823
- 重庆 重庆市渝中区长江滨江路2号 重庆来福士T4N塔楼2605单元 电话: +86 23 6300 2688
- 长沙 长沙市天心区书院路9号 保利国际广场B3栋714/715单元 电话:+8673185111148
- 郑州 郑州市郑东新区康宁街76号
   海汇港19号楼903单元
   电话: +86 21 53 299 299







此文件中包含可选参数的一般描述,个别情况可能不会出现,如有改动,恕不另行通知