


Saneeraussarjan asennusohje
kaukolämpöventtiilille
R4..D(K)
ja laippaliitoksen asennussarjalle
> ZR4DK-15-130F ja ZR4D-..

Asennusohje

Liitä asennussarja venttiiliin kuvan osoittamalla tavalla.

Kuva 1. Kokoonpano.

1. Venttiili
2. Kiinnitysruuvi (4 kpl)
3. Laippa
4. Mutteri (4 kpl)
5. Tiiviste
6. Messinkiholkki



Kuva 2. Laipan kiinnitys.

Laipan kiristyksessä huomioitavaa!
 Jotta laippa asettuisi tasaisesti on sen kiinnitysruuveja kiristettävä vähitellen järjestyksessä **A-B-C-D**
 Takuu raukeaa jos venttiiliin kiinnitystä ei suoriteta asianmukaisesti.

Kuva 2.

