


Generell


Dieses Zusatzdokument beschreibt die Einstellmöglichkeiten für das Belimo EnergyValve™ (EV...R+(K)BAC, EV...R3+BAC, P6...W...EV-(K)BAC) ab Produktionsdatum 31.03.2017 anhand des ZTH EU Servicetool. Für neuere Versionen des Belimo Energy Valve™ (ab Version 4.x / EV...R2+(K)BAC) wird das ZTH EU durch die NFC Assistant App abgelöst. Die Grundfunktionen und weitere Anwendungen werden in der offiziellen ZTH EU Dokumentation beschrieben. Fett geschriebene Menüpunkte können geändert werden.

Funktionen für EnergyValve™

**Menübaum** Der nachfolgende Menübaum entspricht dem des Energy Valve™



## Funktionen für EnergyValve™

Menübaum  
(Fortsetzung)

\*1) Die Einhaltung der maximalen Absolut Werte liegt in der Verantwortung des Bedieners. Es gilt die produktspezifischen Begrenzungen einzuhalten ( siehe Datenblatt)

\*2) Nur für Geräte der Reihe EV...R+BAC verfügbar  
 ok : Durchflussfühler arbeitet korrekt  
 ok airbubbles : Durchflussfühler arbeitet korrekt , Luftblasen im System  
 not ok: Sensorstörung